



## INSTRUKTION – Byte av pumpslang GM 10

1. Ställ maskinen på högkant, stödjande på framhjulen.
2. Fjädern, (position A) lösgöres vid pumpbygeln varvid densamma vippas framåt.
3. Den defekta slangen avmonteras.
4. Ny pumpslang monteras och avpassas så att där finns ca 25-30 mm luft mellan pumpslang och pumpbygel. Montera den korta änden i bygeln (ca 24 cm lång). Vid behov, korta av pumpslangen. Spänn fast pumpslangen med 16 mm slangklämma.
5. Fjädern, (position A) återmonteras.
6. **EFTERKONTROLL**  
Spänn handtaget och snurra på drivhjulet. Kontrollera att 2 rullar samtidigt trycker lika mycket på pumpslangen. Kontrollera att pumpbygeln släpper från rullarna när handtaget lösgöres. (Justera vid wirefästet i chassit, position B).

