

YTMÅLNING AV TENNISBANA

Gör det själv eller anlita vår entr avdelning.

ASFALTBANOR

Ny asfaltbeläggning bör ligga 2 veckor före behandling. För att uppnå tillräcklig täckning och uppbyggd slityta rekommenderas följande läggningsslagmetod.

- Lager 1 Grundlager över hela ytan.
Lager 2 Förstärkningslager runt baslinjerna och mitt i banan ca 2 m bredd.
Lager 3 Slitlager över hela ytan.
Linjer Play Paint linjefärg sprutas med linjeringsmaskin eller tejpas och rollas. Åtgång 5 liter per bana.

SPRUTNING

- Sprutning med låg eller högtrycksspruta.
- Spruta slitlagret tvärs grundlagret för jämnare beläggningsskikt.
- Späd färgen med vatten till lämplig viskositet. Max 10-15 %.

ROLLNING

- Använd tjock skum eller velourroller som håller färgen, lämplig bredd 25 cm.
- Rolla med snabba rörelser.
- Färgen spädes med vatten. Max 10-15 %.

Beräknad materialåtgång för standard tennisbana 18 x 36 m².

			<i>Ny asfalt</i>		<i>Gammal asfalt</i>		<i>Tidigare</i>
			<i>tät</i>	<i>öppen</i>	<i>slät</i>	<i>grov</i>	<i>målad</i>
Sprutning	spelplan	260 m ²	100	110	80	110	70
	spelram	388 m ²	<u>130</u>	<u>160</u>	<u>120</u>	<u>160</u>	<u>110</u>
Totalt antal liter/bana			230	270	200	270	180
Rollning	spelplan	260 m ²	110	120	100	130	70
	spelram	388 m ²	<u>140</u>	<u>160</u>	<u>120</u>	<u>160</u>	<u>100</u>
Totalt antal liter/bana			250	280	220	290	170

FÖRUTSÄTTNING

Asfalten skall vara torr och ren samt fri från mossbeläggning. Gammal eller tidigare målad asfalt bör först behandlas med mossgift och renspolas. Använd Banrens för mossdöd och alglossning.

Lämplig appliceringsutrustning och övriga hjälpmedel bl a för linjering, mossgiftsbehandling mm finns på lager.